



快速安装指南

多语言安装



可以使用ETAP语言更新设置本地化ETAP软件界面语言。请按照本节中的说明启用此附加功能。

先决条件和注意事项

- PC必须安装相应版本的ETAP软件
- PC区域和语言设置必须与所选的ETAP语言选项匹配
- ETAP激活码用于特定语言

ETAP 26.0 提供的语言包括：

- » 中文 (CN)
- » 日语 (JP)
- » 德语 (DE)
- » 韩语 (KO)
- » 法语 (FR)
- » 葡萄牙语 (PT)
- » 意大利语 (IT)
- » 西班牙语 (SP)



1. 下载语言更新

从 ETAP 帮助中心, 下载然后解压 ETAP 语言更新设置.zip

2. 启动设置向导

双击提取的 ETAPLanguageUpdateSetup.msi 以运行 ETAP 语言更新安装向导。

3. 欢迎

在欢迎页面, 点击 下一个 继续



4. ETAP 许可授予和协议

ETAP 的安装和使用受 ETAP 许可证授予和协议。勾选同意许可条款和条件, 然后点击下一步继续



5. 语言选择

在语言选择页面上, 勾选所需语言并点击 下一个 继续。
(注意, 语言列表可能因版本而异)

查看系统要求

单击以查看所选语言的 ETAP 系统要求

查看广告牌

点击以所选语言查看 ETAP 功能广告牌



6. 完成设置向导

完成后, 点击完成以关闭安装向导



7. 语言界面

启动ETAP并将语言界面选项切换到所需语言。点击 是 继续



8. 激活码

在更新提取并安装后, ETAP将自动以所选语言界面重新启动。当被提示时, 输入相应的ETAP激活码以完成流程并启动程序



您已准备好开始使用 ETAP