



クイック・インストール・ガイド

多言語バージョンのインストール



ETAPソフトウェアのインターフェース言語は、ETAP Language Update Setup を使用してローカライズできます。このアドオン機能を有効にするには、このセクションの指示に従ってください。

前提条件と注意事項

- パソコンには、対応するETAPソフトウェアのバージョンがインストールされている必要があります。
- PCの地域と言語設定は、選択されたETAPの言語オプションと一致している必要があります。
- ETAP 特定の言語用アクティベーションコード

ETAP 26.0で利用可能な言語：

- | | |
|--------------|---------------|
| » 中国語 (CN) | » 日本語 |
| » ドイツ語 (ドイツ) | » 韓国語 (KO) |
| » フランス語 (FR) | » ポルトガル語 (PT) |
| » イタリア語 (IT) | » スペイン語 (SP) |



1. 言語アップデートをダウンロード

ETAPヘルプセンターから、ETAPLanguageUpdateSetup.zipをダウンロードし、展開してください。

2. セットアップウィザードを起動する

抽出された ETAPLanguageUpdateSetup.msi をダブルクリックして、ETAP 言語アップデートセットアップウィザードを実行します。

3. ようこそ

ようこそページで、次へをクリックして続行します。



4. ETAP ライセンス許諾および契約

ETAPのインストールと使用は、以下の利用規約に準拠します。ETAP ライセンスの付与および契約。ライセンス規約に同意するにチェックを入れてクリックします 次 続行します。



5. 言語の選択

言語選択ページで、希望する言語にチェックを入れ、次へをクリックして続行します。
(注:言語リストはリリースごとに異なる場合があります)

システム要件を表示

選択言語でのETAPシステム要件を表示するには、クリックしてください。

ビルボードを見る

選択言語でETAP機能の紹介を表示するにはクリックしてください。



6. セットアップウィザードを完了する

完了したら、Finishをクリックしてセットアップウィザードを閉じてください。



7. 言語インターフェース

ETAPを起動し、言語インターフェースオプションを希望の言語に切り替えます。続行するにははいをクリックしてください。



8. アクティベーションコード

アップデートが抽出されインストールされると、ETAPは選択された言語インターフェースで自動的に再起動されます。指示されたら、対応するETAPアクティベーションコードを入力して処理を完了し、プログラムを起動してください。



ETAP使用の準備ができました。